



กำหนดค่าเริ่มต้นระบบและค่าเริ่มต้นผู้ใช้



การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ คือ การกำหนดค่าที่ใช้เบื้องต้นในระบบนั้น ๆ การกำหนดค่าส่วนใหญ่จะถูกกำหนดค่าไว้แล้วในภาพรวม ที่บริหารระบบ (SM) แต่หากผู้ใช้งานในระบบต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถทำได้ โดยผู้ที่ได้สิทธิ์ในการกำหนดรหัส

สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นผู้ใช้ เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของผู้ใช้แต่ละราย มีวิธีการเช่นเดียวกับการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ แต่ตัวแปรระบบในกลุ่มของตัวแปรระบบจะไม่ละเอียด เนื่องจากเป็นการตั้งค่าเฉพาะของแต่ละผู้ใช้งาน

การเข้าสู่หน้าจอ

1. เข้าสู่รายการโดย คลิกที่ ข้อมูลหลัก > กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ จะได้หน้าต่าง “กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ”



2. เลือกกลุ่มตัวแปรระบบ เพื่อเลือกระบบการจัดเก็บ โดยคลิกที่ปุ่ม
3. จะได้ตัวแปรทั้งหมดของระบบที่เลือก กด F4 หรือ คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
4. เมื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามการใช้งานแล้วบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง โดยคลิกที่ปุ่ม 

วิธีกำหนดค่า

F	รายละเอียด	Description	ชนิดตัวแปร
1	ทศนิยมของจำนวนเงิน		จำนวน (-1.00) 2
2	ทศนิยมของอัตราแลกเปลี่ยน		จำนวน (-1.00) 6
3	ไม่สนค่าธรรมเนียมในใบสำคัญรับ หมายเหตุ		จำนวน (-1.00) 0

Field ที่สามารถกำหนดค่าได้แต่
ต้องมีความสัมพันธ์กับ field

F10-Save F12-Cancel

Field ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้คือ Field “ค่าที่กำหนด (F2)” ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้ตามที่ต้องการ โดยฟิลด์ที่กำหนดค่าจะต้องมีความสัมพันธ์กับฟิลด์ “ชนิดตัวแปร”

ฟิลด์ชนิดตัวแปร = จำนวน (-1.00) → ฟิลด์ค่าที่กำหนด เป็นเลขจำนวนเต็ม