

## การกำหนดค่าเริ่มต้น

การกำหนดค่าเริ่มต้น คือ การตั้งค่าเบื้องต้นของโปรแกรม แต่ละระบบจะมีเมนูกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นของตัวเอง โดยรายละเอียดในการกำหนดค่าของแต่ละระบบจะแตกต่างกันออกไป การกำหนดค่าเริ่มต้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ค่าเริ่มต้นระบบ คือ การกำหนดค่าที่ใช้เบื้องต้นสำหรับระบบนั้นๆ ซึ่งจะมีผลทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นเข้าโปรแกรมจากเครื่องไหนหรือผู้ใช้คนไหน
2. ค่าเริ่มต้นสาขา คือ การกำหนดค่าที่ใช้เบื้องต้นของแต่ละระบบที่มีผลกับสาขานั้นๆ
3. ค่าเริ่มต้นผู้ใช้ คือ การกำหนดค่าที่ใช้เบื้องต้นของผู้ใช้(User) ซึ่งจะมีผลเฉพาะกับการเข้าใช้งานด้วยผู้ใช้ที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น โดยเข้าโปรแกรมจากเครื่องไหนก็มีผลเหมือนกันถ้าเข้าด้วยผู้ใช้เดียวกัน

## หน้าต่างกำหนดค่าเริ่มต้น

Select Group:

F	รายละเอียด	ตัวอย่าง	ชนิดตัวแปร	ค่าที่กำหนด (F2)
25	II ค่าเริ่มต้น Cost Type ใน ต้นทุนขาย			Actual Cost
26	II ค่าเริ่มต้น Generate LOT NO		Yes/No	Yes
27	II ค่าเริ่มต้น Generate Serial		Yes/No	Yes
28	II ค่าเริ่มต้น Propose			Stock
29	II ค่าเริ่มต้น คลังรับสินค้าอัตโนมัติ			
30	II ค่าเริ่มต้นสกุลเงินราคาขาย			THB
31	II ค่าเริ่มต้นสกุลเงินราคาซื้อ			
32	II ค่าเริ่มต้นสมุดสลิปค			GOODS
33	II ค่าเริ่มต้นหน่วยนับ	PCS.		PCS.
34	II จำนวน Running ของ SERIAL AUTO			0
35	II จำนวนเดือน ที่ Delay ใช้ก่อนทำขอเบิกจ่าย สินค้ารับฝาก			0
36	II จำนวนวัน เดือนก่อนหมดอายุ			0
37	II จำนวนวันต่อปี			365
38	II ชื่อ Document Custom 1 ในใบเคลื่อนไหวสินค้า			

## การกำหนดค่าเริ่มต้น

---

### ขั้นตอนการบันทึก

1. เข้าเมนูหลักของแต่ละระบบ เลือกเมนูกำหนดค่าเริ่มต้นที่ต้องการ
  2. Select Group เลือกระบบที่ต้องการกำหนดค่าเริ่มต้น โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดที่สามารถกำหนดได้ทั้งหมด
  3. คลิก Edit เพื่อกำหนดหรือแก้ไขค่าเริ่มต้นข้อมูล โดยกำหนดค่าที่ช่องค่าที่กำหนด (F2)
  4. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล
  5. คลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากหน้าจอกำหนดค่าเริ่มต้น
-